

BETÓNOVÉ ŠKRIDLKY CREATON

základné informácie

Betónová krytina CREATON je vyrábaná v súlade s európskou harmonizovanou normou EN 490: Betónové strešné škridly a tvarovky, ktorá stanovuje požiadavky na betónové škridly a tvarovky pre strešné krytiny a obklady stien. V priebehu výroby sú škridly pravidelne kontrolované tak, aby spĺňali všetky výrobnom uvádzané a normou požadované limitné hodnoty.

VLASTNOSTI POVRCHU, VZHĽAD

Betónová krytina CREATON je ponúkaná v tradičným vyhotoveniach s polomatným povrchom s úpravou Planar alebo so špeciálnou úpravou DuratopPro s lesklým povrchom. Vďaka tejto vysoko kvalitnej povrchovej úprave si škridla zachováva farebnú stálosť a čistotu povrchu po dlhú dobu bez dodatočných zásahov a údržby. DuratopPro sa vyznačuje zvýšenou odolnosťou proti usadzovaniu prachom a nečistôt a maximalizuje tak prirodzený samočistiaci vplyv dažďa na vašej streche. Malé farebné odchýlky spôsobené pri procese výroby sú prípustné. Aby sa docielil rovnomernosti farebného rozdielu, výrobca odporúča robiť pokládku miešaním škridiel z viacerých paliet. Škridly a tvarovky môžu vykazovať malé výkvety, ktoré však nemajú vplyv na funkčné vlastnosti krytiny. Škrábanie a odreniny spôsobené balením, nakladaním a manipuláciou, ktorá ovplyvňuje ostatné požadované vlastnosti sú prípustné. Pôsobením poveternostných vplyvom môže po určitej dobe dôjsť k zmene sfarbenia a vzhľadu.

POKLÁDKA BETÓNOVEJ KRYTINY CREATON

Skladba strešného pláštia, provedení doplňkové hydroizolační vrstvy, řešení větrání
Skladba strešného pláštia, použitie doplnkovej hydroizolačnej vrstvy, riešenie vetrania a počet vetracích prvkov musí zodpovedať platným normám a predpisom súvisiacich s tvorbou strešného pláštia (predovšetkým STN 73 1901 - Navrhovanie striech, STN 73 0540 - Tepelná ochrana budov). Pri samostatnej pokládke krytine je potom nutné dodržať montážny návod výrobcu, Pravidlá pre navrhovanie a zhotovovanie striech vydané Cechom klampiarov a pokrývačov a ostatné platné normy a predpisy súvisiace s pokládkou krytiny.

Pri samotnej pokládke či následnej údržbe strechy je nutné sa po krytine pohybovať s roznesenou hmotnosťou tak, aby nedošlo k nadmernému zaťaženiu a poškodeniu krytiny, to znam. použiť pokrývačské lávky, strešné rebríky a lešenie.



KAPSTADT



GÖTEBORG



VERONA



HEIDELBERG